Robostar Robot Controller Manual

^{로보스타} 로봇 RCS 시리즈 옵션 CC-Link

↓ 옵션 모듈 - CC-Link



(주) 로보스타

Robostar Robot Controller Manual

ROBOSTAR ROBOT RCS Series Option CC-Link

✓ Option Module- CC-Link



(주) 로보스타

사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

이 사용 설명서의 저작권은 주식회사 로보스타에 있습니다. 어떠한 부분도 로보스타의 허락 없이 다른 형식이나 수단으로 사용할 수 없습니다.

Copyright © ROBOSTAR Co,. Ltd 2016



제품 보증에 관하여

 (₹) 로보스타의 제품은 엄격한 품질 관리로 제조되고 있으며, 로보스타의 전 제품의 보증 기 간은 제조일로부터 1년간입니다. 이 기간 내에 로보스타 측의 과실로 인한 기계의 고장 또 는 정상적인 사용 중의 설계 및 제조상의 문제로 발생되는 고장에 한해서만, 무상으로 서비 스를 합니다.

다음과 같은 경우에는 무상 서비스가 불가능합니다.

- (1) 보증 기간이 만료된 이후
- (2) 귀사 또는 제 3 자의 지시에 따른 부적당한 수리, 개조, 이동, 기타 취급 부주의로 인한 고장
- (3) 부품 및 그리스 등 당사의 지정 품 이외의 것의 사용으로 인한 고장
- (4) 화재, 재해, 지진, 풍수해 기타 천재지변에 의한 사고로 발생되는 고장
- (5) 분료 및 침수 등 당사의 제품 사양 외의 환경에서 사용함으로 인한 고장
- (6) 소모 부품의 소모로 인한 고장
- (7) 사용설명서 및 취급 설명서에 기재된 보수 점검 작업 내용대로 실시하지 않음으로 인해 발생되는 고장
- (8) 로봇 수리에 드는 비용 이외의 손해

㈜ 로보스타 주소 및 연락처 ● 본사 및 공장 • 서비스요청 및 제품문의 경기도 안산시 상록구 수인로 700 - 영업문의 700, Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, TEL. 031-400-3600 Gyeonggi-do, Republic of South Korea FAX. 031-419-4249 (426 - 220)- 고객문의 TEL. 1588-4428 ● 수원 공장 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 37 37, Saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea (441-813) www.robostar.co.kr





사용 설명서의 구성

본 제품에 관한 사용 설명서는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 본 제품을 처음 사용하는 경 우 모든 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

■ CC_Nink

CC_LINK통신 모듈을 사용하여 RCS 시리즈에 제어기의 접속 방법 및 사용법에 대하여 설명합니다.



모	ラト

제1장	개 요	1-1
1.1	CC-LINK OPTION CARD란	1-1
1.2	시스템의 구성	1-2
제2장	기 능	2-1
2.1	전체 CC-LINK 버전과 기능	2-1
2.1	1.1 마스터 국, 로컬 국	2-1
2.1	1.2 리모트 디바이스 국	2-1
2.2	각국 유형간의 교신	2-2
2.3	통신 사양	2-3
2.4	최대 전송거리	2-4
제3장	규격	3-1
3.1	CC-LINK OPTION CARD 규격	3-1
3.2	LED 기능 정의	3-2
3.3	Station Number 설정	3-2
3.4	BAUD RATE 설정	3-3
3.5	CONNECTOR PIN 결선	3-3
제4장	설치 및 동작 설정	4-1
4.1	HARDWARE 설치 방법	4-1
4.2	СС-Lілк 네트워크 케이블 연결 방법	4-1
4.3	CONTROLLER 설정	4-3
4.4	PLC 데이터 전송 속도	4-4
제5장	CC-LINK 설정 예	5-1
5.1	СС_ымк 네트워크 매개 변수 설정	5-1
5.2	СС-LINК 마스터국 매개 변수 설정	5-2
5.3	СС-Lілк 슬레이브국 네트워크 매개 변수 설정	5-2
5.4	변환된 CC-LINK 네트워크 매개 변수 적용	5-3
제6장	MEMORY MAPPING	6-1
6.1	RCS CONTROLLER DATA MAPPING	6-1
6.2	Updata Flag, Complete Flag	6-1
6.3	내부 접점 확인 방법	6-2

제7장	부 록	7-1
7.1	용어 정리	7-1
제8장	타이밍도	8-1
8.1	Run	8-1
8.2	Step Run	8-2
8.3	JOG동작	8-3
8.4	정수형변수 및 위치값변수 쓰기	8-4
8.5	정수형변수 및 위치값변수 읽기	8-5
8.6	프로그램 번호 변경	8-6

제1장개 요

1.1 CC-Link Option Card란

CC-Link Option Board는 ㈜로보스타의 RCS 시리즈 컨트롤러의 CC-Link (Control & Communication Link) 필드 네트워크 시스템의 통신을 담당하는 보드입니다. CC-Link Option Board를 이용하여 RCS 시리 즈 컨트롤러는 PC 또는 PLC와 같은 시스템과 CC-Link 필드 네트워크에 의해 CC-Link 프로토콜을 이용한 통신을 수행할 수 있습니다. CC-Link Option Board는 전기적 매체로 RS485 규격에 준거하는 인터페이스 를 가지며 CC-Link 프로토콜을 이용하는 CC-Link 필드 네트워크에 접속되어 마스터인 어떤 기기와도 통 신이 가능합니다. 그림 1-1은 FA 네트워크 구성 내에서 필드 네트워크에 상당하다는 것을 보여주고 있습 니다.



그림 1.1 FA 네트워크의 범위

개요



1.2 시스템의 구성

상위 네트워크는 CC-Link 마스터 국인 PC또는 PLC와 같은 장비와 인터페이스가 되며, 마스터 국은 CC-Link 필드 네트워크를 이용하여 하위 슬레이브국들과 통신을 하게 됩니다.



그림 1.2 CC-Link 시스템 구성도

CC-Link Option Board는 CC-Link Ver.1.10에 해당되며 리모트 디바이스 국의 기능을 수행합니다. 리모트 디바이스국은 사이클릭 전송과 국간 케이블 길이 완화 기능을 갖습니다.'

개요



제2장기 능

2.1 전체 CC-Link 버전과 기능

2.1.1 마스터 국, 로컬 국

각 CC-Link 버전에 있어서 마스터 국, 로컬 국의 기능일람을 표2.1에 나타냅니다. Ver.2.00 마스터 국 및 로컬국은, 종래 버전과의 호환성을 유지하기 위해 사이클릭 전송과 확장 사이클릭 전송의 쌍방이 필수 기능입니다.

기능	Ver.1.10	Ver.2.00
사이클릭 전송	0	0
확장 사이클릭 전송	-	0
트랜젠트 전송	\bigtriangleup	\bigtriangleup
메시지 전송기능	—	\bigtriangleup
국간 케이블 길이 완화	0	0

○ : 필수기능, △ : 선택기능, - : 기능 없음

표 2.1 마스터 국, 로컬 국에 있어서 기능 일람

2.1.2 리모트 디바이스 국

각 CC-Link 버전에 있어서 리모트 디바이스 국의 기능 일람을 표2.2에 나타냅니다. Ver.2.00 리모트 디바 이스국은 확장 사이클릭 전송이 필수 기능입니다.

기능	Ver.1.10	Ver.2.00	
사이클릭 전송	0	\bigtriangleup	
확장 사이클릭 전송	1	0	
트랜젠트 전송	-	-	
메시지 전송기능	-	\bigtriangleup	
국간 케이블 길이 완화	0	0	

○ : 필수기능, △ : 선택기능, - : 기능 없음

표 2.2 리모트 디바이스 국에 있어서 기능 일람

기능



2.2 각국 유형간의 교신

CC-Link Ver. 1, Ver. 2 의 각국 유형간에 있어서 교신의 가부(可否)를 표 2.3 에 나타냅니다.

수신 국		(Ver.2 국)			(Ver.1 국)						
송신 국		Μ	L	ID	RD	Μ	L	ID	RD	RIO	
	마스터 국	М		O	O	Ô		0	0	0	0
(Ver.2 국)	로컬 국	L	Ô	0			0	0			
	인텔리전트 디바이스 국	ID	Ô	0			х	х			
	리모트 디바이스 국	RD	Ô	0			х	х			
	마스터 국			0	х	х		0	0	0	0
	로컬 국	L	0	0			0	0			
(Ver.1 국)	인텔리전트 디바이스 국	ID	0	0	_		0	0		_	
	리모트 디바이스 국	RD	0	0	_	_	0	0	_	_	_
	리모트 I/O국	RIO	0	0	_	_	0	0	_	_	_

◎ : 확장 사이클릭 전송으로 교신가능

○ : 사이클릭 전송으로 교신가능

x : 교신 불가

- : 기능 없음

표 2.3 각국 유형간의 교신

기능



2.3 **통신 사양**

사 양			
통신속도	10M/5M/2.5M/625k/156kbps		
통신방식	브로드캐스트 폴링방식		
동기방식	프레임 동기방식		
부호화 방식	NRZI (Non-Return to Zero, Inverted)		
전송로 형식	버스(bus) 형식(EIA RS485 준거)		
전송포맷	HDLC (High-level Data Link Control) 준거		
오류 제어방식	CRC16 ($X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$)		
최대 링크 점수	RX,RY :2048 점 RWw :256 점(마스터 국-〉슬레이브국) RWr: 256 점(슬레이브국-〉마스터 국)		
1 국당 링크 점수	RX,RY :32 점(로컬국은 30 점) RWw :4 점(마스터 국-〉슬레이브국) RWr: 4 점(슬레이브국-〉마스터 국)		
최대 점유 국수	4 국		
트랜젠트 전송 [1링크 스캔당]	최대 960 바이트/국 [150 바이트(마스터 국-〉인텔리전트 디바이스 국, 로컬 국), 34 바이트(인텔리전트 디 바이스 국, 로컬 국-〉마스터 국)]		
접속대수	(1 x a)+(2 x b)+(3 x c)+(4 x d) ≤ 64 국 a: 1 국 점유국 대수, b: 1 국 점유국 대수, c: 1 국 점유국 대수, d: 1 국 점유국 대수 16 x A + 54 x B + 88 x C ≤ 2304 A: 리모트 I/O 국 대수 최대 64 대 B: 리모트 디바이스 국 대수 최대 42 대 C: 로컬 국, 인텔리전트 디바이스 국 대수 최대 26 대		
슬레이브국 국번	1~64		
RAS 기능	자동복렬 기능 슬레이브국 절리 기능 데이터 링크 상태 확인 오프라인 테스트 (하드웨어테스트, 회선 테스트) 대기 마스터 국		
접속 케이블	CC-Link 전용 케이블 (실드부착 3심 트위스트 페어케이블)		
종단저항	110Ω, 1/2W x 2 (DA-DB 간에 접속) 간선 양단		

* 위의 사양 중 통신속도 및 접속 대수는 반드시 기재내용 전부를 가질 필요는 없습니다.

표2.4 통신사양

기능

2.4 최대 전송거리



표2.5 최대 전송거리

제3장 규격

3.1 CC-Link Option Card 규격

CC-Link Option Board의 전면 외형도는 그림 3.1과 같습니다. 3 1 5 2 4 N 26 50 62 00000 CC-Link 0) (\bigcirc) ⊜ ⊜ ⊜ ST10x ST1x BAUD BOOT **≋**•[[IHHH 0000 RUN LED Station 10x Rotary Switch Baudrate Rotary Switch - ERR LED Rotary Switch Ē 프로그램 변경 SD RD Station 1x CC-Link LED LED 통신용 커넥터

그림 3.1 CC-Link Option Card 전면 외형도

CC-Link Option Board의 규격은 표 3.1과 같습니다.

기 능	설명
상태 표시	- Status LED
설정 스위치	 Baud rate Switch Station Number Switch
통신 포트	- RS485 준거 CC-Link 프로토콜 Interface
사용 전압	 Internal +5V ± 5% : 0.5 A nominal Maximum External +24V ± 5% : 0.15 A nominal Maximum
사용 온도	- 온도 : operating 0 ~ 40 ℃ storage -15 ~ 60 ℃
사용 습도	- 습도 : 20 ~ 80% RH (non-condensing)

표 3.1 CC-Link Option Board 규격

규격



3.2 LED 기능 정의

CC-Link Option Board에는 모두 4개의 LED가 있어 CC-Link Adapter 상태를 외부에서 간단히 알 수 있 습니다. 외형은 그림 3.1의 ①번과 같으며, 기능은 다음과 같습니다.

	LED Color	기능
RUN	YELLOW	CC-Link 필드 네트워크와 정상적인 통신을 할 때 켜짐
ERR	RED	CC-Link 필드 네트워크와 비정상적인 통신을 할 때 켜짐
SD	GREEN	데이터를 송신 시 ON 상태를 유지합니다.
RD	GREEN	데이터를 수신 시 ON 상태를 유지합니다.

표 3.2 LED 기능 정의

Cyclic 통신을 하는 정상적인 상태에서는 ERR LED를 제외한 모든 LED는 ON 상태로 동작합니다..

3.3 Station Number 설정

그림 3.1의 ②번의 Station 10x Rotary Switch와 Station 1x Rotary Switch를 이용하여 CC-Link Master 와 통신을 하기 위해 Master에서 설정된 Station Number로 변경 합니다.

Rotary Switch는 10진수를 이용하므로 10x Rotary Switch로 10의 자리를 1x Rotary Switch로 1의 자리 를 설정할 수 있습니다.



그림 3.2 Station Number 설정 예

Station Number 설정은 총 0~63국까지 설정할 수 있으며, CC-Link Option Board가 속하는 리모트 디바 이스 Station Number는 1~63 Station Number까지 설정할 수 있습니다. 그림 3.2는 1 Station Number 로 설정한 예입니다.



3.4 Baud rate 설정

그림 3.1의 ③번의 Baud rate Rotary Switch를 이용하여 CC-Link Master와의 통신속도를 설정 합니다. Rotary Switch는 10진수를 사용하며, 각 숫자에 해당하는 통신속도는 표 3.3과 같습니다.

Baud rate 설정 값				
값	통신속도			
0	156 Kbps			
1	625 Kbps			
2	2.5 Mbps			
3	5 Mbps			
4	10 Mbps			
상기 이외의 값	Error			

표 3.3 Baud rate 설정 값

3.5 Connector Pin 결선

- CC-Link Connector

STL(Z) 950 5 핀 OPEN Connector 입니다. 외형은 그림 3.1 의 ⑤와 같으며 케이블은 CC-Link 에서 정 의하는 CC-Link Ver.1.10 이면 가능합니다. 색상은 DA(청색), DB(백색), DG(황색)으로 정의되며 SLD 와 FG 는 색상정의가 없습니다. SLD 는 케이블의 Shield 를 FG 는 Frame Ground 를 의미 합니다. 자세 한 사항은 "4.2 CC-LINK 네트워크 케이블 연결방법"을 참조 하십시오.



CN PIN	신호명	설명
1	DA	Data A
2	DB	Data B
3	DG	Data Ground
4	SLD	Shield
5	FG	Frame Ground

그림 3.3 CC-Link Connector 핀 번호



제4장 설치 및 동작 설정

4.1 Hardware 설치 방법

다음과 같은 과정을 수행하여 RCS 시리즈 컨트롤러의 CC-LINK Option Board를 사용할 수 있습니다.

- 1) 전원을 OFF 합니다.
- 2) RCS Controller 의 커버를 탈착 후 CC-Link Board 를 부착 합니다



그림 4.1 Option Board 설치 방법

3) 전원을 ON 합니다.

4.2 CC-Link 네트워크 케이블 연결 방법

Cable과 Connector 연결 방법은 CC-Link Option Card에서 STL(Z) 950 5핀 OPEN Connector를 사용 하므로, CC-Link 필드 네트워크의 DA(청), DB(백), DG(황), SLD 네 선을 사용하여 스크류 드라이버로 고 정합니다. 기본적으로 CC-Link 인증 케이블을 사용합니다. 케이블과 Connector의 결선은 다음과 같이 결선합니다.





종단 저항은 Connector DA-DB 사이에 연결합니다. 연결 예시로 그림 4.3과 같이 연결 하시면 됩니다.



그림 4.3 종단저항 연결 방법



4.3 Controller 설정

RCS 시리즈 컨트롤러에서 CC-Link를 사용하기 위해서는 Controller FIELD BUS 설정을 CC-Link Mode로 설정해야 합니다.

1.	설정순서	
Step 1.	MAIN 화면 이동 TPS-9000T Ver1.3 <u>F1: Teach Pendant</u> F2: RS-422 Multipoint F3: Data up/Down Load	컨트롤러의 전원을 ON 시킨 후 Teach Pendant를 선택합니다. 1
	RoboStar RCS-8000C Servo Controller PARA V00.22 <u>PRESS ENT KEY</u>	ENTER를 누릅니다. <mark>1</mark>
Step 2.	Job Program 화면 이동 Servo Controller ROBOT PLC <u>PARA</u> VIEW	PARA을 선택합니다. 3
	Parameter Setting SERVO MECH <u>OPER</u> I/O	OPER를 선택합니다. 3



4.4 PLC 데이터 전송 속도

PLC에서 데이터 전송시 최대 10ms 시간 지연이 발생할 수 있습니다. 컨트롤러의 데이터 스캔시간이 20ms이므로 20ms 이하의 시간 동안 데이터 값이 변경되면 정확한 동작을 보장할 수 없습니다.



제5장 CC-Link 설정 예

CC-Link Option Card의 프로그램 매개 변수 설정에 사용한 프로그램은 MISUBITH사의 GX Developer이 며 PLC는 같은 회사의 Q Series를 사용 하였습니다.

5.1 CC_link 네트워크 매개 변수 설정



그림 5.1 GX Developer에서의 CC-Link 네트워크 매개 변수 설정 방법

GX Developer에서 CC-Link 네트워크 매개 변수를 설정하려면 그림 5.1에서의 설정과 같이 Parameter → Network parameter → CC-Link 순으로 클릭하여 그림 5.2와 같은 CC-Link 네트워크 매개 변수 설정 창을 엽니다.



A 시리즈는 설정방법이 다를수 있습니다.



5.2 CC-Link 마스터국 매개 변수 설정

Network parameters Setting the CC-Link list.							
No, of boards in module 1 💽 Boards Blank: no setting,							
		1	2	3	4		
	Start I/O No	0000					
11	Operational setting	Operational settings					
∸ ∖	Type	Master station 👻	•	•			
	Master station data link type	PLC parameter auto start 🔹	-	•	•		
N 1	Mode Node	Online (Remote net mode) 🗨	-				
	All connect count	4					
	Remote input(RX)	×1000					
	Remote output(RY)	Y1000					
	Remote register(RWr)	D1000					
	Remote register(RWw)	D2000					
	Special relay(SB)						
	Special register(SW)						
	Retry count	3					
121	Automatic reconnection station count	1					
	Stand by master station No.						
	PLC down select	Stop 👻	-	-	-		
N 1	Scan mode setting	Asynchronous 🛛 🗸					
	Delay infomation setting	0					
	Station information setting	Station information					
	Remote device station initial setting	Initial settings					
Interrupt setting							
Set if it is needed (
Satisa tara							
Security rem							
Acknowledge XY assignment Liear Check End Cancel							

그림 5.2 CC-Link 마스터국 네트워크 매개 변수 설정

- 1) All connect count : 하나의 마스터국에 붙는 전체 슬레이브국의 개수를 나타내며, 그림 5.2에서는 4개의 슬레이브국을 사용하는 설정을 나타내고 있습니다.
- 2) Station information setting : 슬레이브국의 네트워크 매개 변수를 설정 합니다.
- 3) 예제 PLC Program 네트워크 Parameter 설정 값 리모트 입력(RX)의 리플래시 디바이스를 X1000으로 설정 합니다. 리모트 출력(RY)의 리플래시 디바이스를 Y1000으로 설정 합니다. 리모트 레지스터(RWr)의 리플래시 디바이스를 D1000으로 설정 합니다. 리모트 레지스터(RWw)의 리플래시 디바이스를 D2000으로 설정 합니다.

5.3 CC-Link 슬레이브국 네트워크 매개 변수 설정

CC-Link station information. Module 1										
	1		2	3						
			Exclusive station	Reserve/invalid	٦	Intelligent	buffer sele	ct(word)	*	
Station No	Station type		count	station select	J	Send	Receive	Automatic		
1/1	Remote device station	•	Exclusive station 4 👻	No setting	4					
2/5	Remote I/O station	•	Exclusive station 1 💌	No setting	•					
3/6	Remote device station	•	Exclusive station 4 💌	No setting	1					
4/10	Remote device station	•	Exclusive station 2 👻	No setting	•				-	
	Default		Check		E	nd		Cancel		
					_					

그림 5.3 슬레이브국 상태 정보 설정 창

- 1) Station type : 국의 상태를 설정하며, 설정 내용으로는 Remote I/O station, Remote device station Intelligent device station이 있으며, <u>로보스타 CC_Link Board는 Remote device만을 지원합니다</u>.
- 2) Exclusive station count : 각 슬레이브국의 사용 국수를 선택하며. <u>로보스타 CC_Link는 4국을 지원합</u> <u>니다</u>.



- ※ CC_Link 점유국 설정시 3국 이하로 설정하면 오동작에 원이이 될수있습니다. 반드시 로보스타 CC_Link 점유국은 4국으로 설정하시기 바랍니다.
- 3) Reserve/Invalid station select : 유효 또는 무효 국으로 선택 합니다.

5.4 변환된 CC-Link 네트워크 매개 변수 적용

Write to PLC	
Connecting interface USB PLC Connection Network No. 10. Station No. Host PLC to Target memory Program memory/Device memory Title	<> PLC module type (Q02(H)
File selection Device data Program Common Local	Execute
Param+Prog Select all Cancel all selections	Close
TEST1 TEST2 ?핂?쀹귍긣귏긵깓 TOSHIBA UNITEST YOSI_MFC YOSI_PS2 COMMENT Parameter Parameter File register Whole range	Password setup Related functions Transfer setup Keyword setup Remote operation Clear PLC memory Format PLC memory Arrange PLC memory
Range specification ZR	
Free space volume	Total free space Bytes

그림 5.4 PLC에 네트워크 매개 변수 다운로드 방법

설정한 CC-Link 네트워크 매개 변수를 PLC에 적용 하고자 한다면 다음과 같은 절차를 실행해야 합니다.

- 1) 컴퓨터와 PLC 를 연결합니다.
- 2) 메뉴상의 Online → Write to PLC 를 클릭하여 그림 5.4 와 같은 창을 open 합니다..
- 3) 그림 5.4 하단에 위치한 Parameter 하위 메뉴인 PLC/Network/Remote password 선택 후 Execute 버튼을 클릭 합니다.



 PLC Program 작성시 "제6장 Memory Mapping"의 "Field Bus 타이밍도"를 참고 하시기 바랍니다



제6장 Memory Mapping

6.1 RCS Controller Data Mapping

Controller Data Mapping					
CC-Link Data	Description	CC-Link Data	Description		
RY01-0F	User IO (10, 11)	RX01-0F	User IO (18, 19)		
RY10-1F	User IO (12, 13)	RX10-1F	User IO (20, 21)		
RY20-2F	User IO (14, 15)	RX20-2F	User IO (22, 23)		
RY30-37	User IO (16, 17)	RX30-3F	User IO (24, 25)		
RWw0	쓰기 POS 번호	RWr0	현재위치 하위		
RWw1	쓰기 POS 하위	RWr1	현재위치 상위		
RWw2	쓰기 POS 상위	RWr2	읽기 POS 하위		
RWw3	쓰기 INT값	RWr3	읽기 POS 상위		
RWw4	쓰기 INT번호	RWr4	읽기 INT 값		
RWw5	읽을 INT번호	RWr5	읽기 Alarm 값		
RWw6	읽을 POS번호	RWr6	현재 속도		
RWw7	쓰기 PGM 번호	RWr7	현재 토크		

6.2 Updata Flag, Complete Flag

PLC에서 Data영역에 값을 전송 후 Updata Flag(RY00)가 설정이 되면 제어기에서 전송 된 Data를 적용 시킵니다. 적용을 완료시킨 후 Complete Flag(RX00)를 설정이 되고 1초 뒤에 초기화됩니다.

Updata Flag, Complete Flag (M0.0 ~ M0.F)					
RY00	Updata Flag	RX00	Complete Flag		
RY01	User IO 10.1	RX01	User IO 18.1		
RY02	User IO 10.2	RX02	User IO 18.2		
RY03	User IO 10.3	RX03	User IO 18.3		
RY04	User IO 10.4	RX04	User IO 18.4		
RY05	User IO 10.5	RX05	User IO 18.5		
RY06	User IO 10.6	RX06	User IO 18.6		
RY07	User IO 10.7	RX07	User IO 18.7		



- ▶ RWw7 '쓰기 PGM번호'값은 PGM번호+10으로 설정 합니다.
- ➤ User IO 10.0, User 18.0은 Updata Flag(RY00)와 Complete Flag(RX00)로 할당이 되어 있으므로 사용을 할 수 없습니다.



6.3 내부 접점 확인 방법

Teach pendant를 이용하여 내부 접점 확인 방법 입니다.

1.	Procedure	
Step 1.	PLC TEST 화면으로 이동	
	Servo Controller ROBOT <u>PLC</u> PARA VIEW F2	PLC 선택.
	PLC Control PROG <u>TEST</u> RUN F2	TEST 선택.
Step 2	PORT 01234567 STATE B00 *0000000 I B01 0000000 I	PORT: B10 ~ B25 BIT Input/Output: 0(OFF), 1(ON)
	JMP <port movement=""></port>	
	2 : Moves upper PORT 8 : Moves lower PORT	
	BIT Movement> : Moves lower BIT	
	6 : Moves upper BIT	

제7장 부 록

7.1 용어 정리

1. PLC

프로그래머블 로직 컨트롤러(Programmable Logic Controller)을 뜻합니다.

2. 마스터국

제어정보(파라미터)를 갖고 네트워크 전체를 관리하는 국, 하나의 네트워크에 1 대 필요 국번은 고정 합니다.

3. 슬레이브국

마스터국 이외 국의 총칭 입니다.

4. 리모트국

리모트 I/O 국 , 리모트 디바이스국의 총칭 입니다.

5. 인텔레전트 디바이스국

마스터국과 1:n의 사이클릭 전송 및 트랜젠트 전송이 가능한 국을 뜻합니다.

6. 리모트 디바이스국

비트 데이터 및 워드 데이터를 사용할 수 있는 국을 뜻합니다. (예: 아날로그 유닛, 지시계, 디지 털 유닛, 전자밸브 등)

7. 리모트 I/O 국

비트 데이터만 사용할 수 있는 국을 뜻합니다. 1 국 점유만 가능 합니다. (유닛, 전자밸브, 센서 등)

8. 로컬국

마스터국 및 다른 로컬국과 n:n의 사이클릭 전송 및 트랜젠트 전송이 가능한 국을 뜻합니다.

9. 국수

CC-Link 에 접속된 모든 슬레이브국의 점유 국수의 합계입니다.

10. 국번

CC-Link 상의 마스터국 O 및 슬레이브국에 할당되는 1 부터 64 까지의 수. 슬레이브국은 점유국 수도 고려하여 중복하지 않도록 할당할 필요가 있습니다.



11. 점유국 수

1 대의 슬레이브국이 사용하는 네트워크상의 국수. 데이터 수에 따라 1 국부터 4 국까지 설정가 능 합니다.

12.대기 마스터국

마스터국의 기능이 정지한 경우, 마스터국을 대행하여 데이터 링크를 속행시키는 국입니다. 마스 터국과 동일한 기능을 갖고 있으며, 평상시는 로컬국으로 사용 합니다.

13. RX · RY

리모트 입력 (RX), 리모트 출력(RY).

사이클릭 전송에 의해, 각국에 전송되는 비트 데이터. 또는 이 정보를 격납하는 에리어(area)를 편의상 RX · RY 로 나타냅니다. 마스터국에서 입력 데이터를 RX, 출력 데이터를 RY 로 합니다.

14. RWr · RWw

리모트 레지스터(register).

사이클릭 전송에 의해, 각국에 전송되는 워드 데이터. 또는 이 정보를 격납하는 에리어(area)를 편의상 RWr · RWw 로 나타냅니다. 마스터국에서 입력 데이터를 RWr, 출력 데이터를 RWw 로 합니다.

제8장 타이밍도

8.1 **Run**



㈜ 로보스타

부록



8.2 Step Run



부록



8.3 **JOG동작**



부록







8.5 정수형변수 및 위치값변수 읽기





부록

8.6 프로그램 번호 변경





RCS ROBOT CONTROLLER

CONTROLLER MANUAL

FIRST EDITION OCTOBER 2016 ROBOSTAR CO, LTD ROBOT R&D CENTER