**Robostar Robot Controller** 

N2S Series Option

DeviceNet

Version: N2S-FDM-K00 Issued Data: APRIL 15, 2020



Copyright 2020, ROBOSTAR Co., Ltd. All right reserved.

이 사용 설명서의 저작권은 주식회사 로보스타에 있습니다. 어떠한 부분도 로보스타의 허락 없이 다른 형식이나 수단으로 사용할 수 없습니다.

사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



# 제품 보증에 관하여

(주) 로보스타의 제품은 엄격한 품질 관리로 제조되고 있으며, 로보스타의 전 제품의 보증 기간은 제조일로부터 1년간입니다. 이 기간 내에 로보스타 측의 과실로 인한 기계의 고장 또는 정상적인 사용 중에 설계 및 제조상의 문제로 발생되는 고장에 한해서만, 무상으로 서비스를 합니다.

다음과 같은 경우에는 무상 서비스가 불가능합니다.

(1) 보증 기간이 만료된 이후

- (2) 귀사 또는 제 3 자의 지시에 따른 부적당한 수리, 개조, 이동, 기타 취급 부주의로 인한 고장
- (3) 화재, 재해, 지진, 풍수해 기타 천재지변에 의한 사고로 발생되는 고장
- (4) 분료 및 침수 등 당사의 제품 사양 외의 환경에서 사용함으로 인한 고장
- (5) 소모 부품의 소모로 인한 고장
- (6) 사용 설명서 및 취급 설명서에 기재된 보수 점검 작업 내용대로 실시하지 않음으로 인해 발생되는 고장
- (7) 로봇 수리에 드는 비용 이외의 손해

#### ㈜ 로보스타 주소 및 연락처

 본사 및 공장 경기도 안산시 상록구 수인로 700 (사사동 119-38)
 700, Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-City, Gyeonggi-do, Republic of Korea (15523) 서비스 요청 및 제품문의

 영업문의
 TEL. 031-400-3600
 FAX. 031-419-4249
 고객문의
 TEL. 1588-4428

 수원공장 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 37 (고색동 997)
 37, saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-City, Gyeonggi-do, Republic of Korea (16648)



www.robostar.co.kr



# 목차

제 1장 개요	5
1. DeviceNet Option Board 란	5
2. 시스템의 구성	5
제 2장 사양	6
1. DeviceNet	6
2. DeviceNet 특성과 기능	6
제 3장 규격	7
1. DeviceNet 규격	7
2. 통신전원 및 통신선 표시	8
3.LED 표시 정의	10
4. Station Number 설정	11
5. Baud Rate 설정	12
6. I/O Size 설정	12
7. 케이블 스펙	13
제 4장 설치 및 동작 설정	14
1. Hardware 설치 방법	14
2. DeviceNet 필드 네트워크 케이블 연결 방법	14
3. Controller 설정	15
3.1 FIELD BUS(DeviceNet) 설정	15
제 5장 DeviceNet 설정 예	17



## 제 1장 개요

#### 1. DeviceNet Option Board 란

DeviceNet Option Board는 ㈜로보스타 N2 컨트롤러의 DeviceNet 필드 네트워크 시스템 통 신을 담당하는 보드입니다. N2 컨트롤러는 DeviceNet Option Board를 이용하여 PC 또는 PLC와 같은 시스템과 DeviceNet 프로토콜을 사용하여 통신을 할 수 있습니다. DeviceNet은 최근 가장 각광받고 있는 필드버스 통신 방식의 하나로, CAN(Controller Area Network) 프로토콜을 사용하여, 시스템 반응 시간이 짧고, 신뢰성이 높아 다양한 필드버스 중에 가장 성공한 기술로 평가 받고 있습니다.

#### 2. 시스템의 구성

상위 네트워크는 DeviceNet 마스터 국인 PC 또는 PLC와 같은 장비와 인터페이스가 가능 하며, 마스터 국은 DeviceNet 필드 네트워크를 이용하여 하위 슬레이브국들과 통신을 합니 다.



그림 1.1 DeviceNet System 구성



## 제 2장 사양

1. DeviceNet 옵션 카드 기본 사양

DeviceNet	연결 커넥터	Pluggable connector(5.08mm, 5핀)	
connections	데이터 전송방법	CAN(Controller Area Network)	
	전송 케이블	DeviceNet 전용 케이블(4선 실드 케이블)	
	절연내압	500VDC	
	종단저항	120 Ohm	
Communications	통신 프로토클	ODVA 2.0	
	통신 속도	125/250/500Kbps(마스터에 따라 자동설정)	
	Product Code	0x10/0x11	
	Product Type	0(Generic)	
	Vendor ID	1055	
Electrical	통신전원	11~25V DC	
	통신전류	30mA 이하	
	제어전원	5V DC(로보스타 컨트롤러로부터 공급됨)	
Environment	동작온도	0 ~ 40°C	
	보존온도	-15 ~ 60°C	
	동작습도	20~80% PH	

## 2. DeviceNet 특성과 기능

최대 사용 국수	64국(0-63)		
	125Kbps	500m	
속도 별 통신거리	250Kbps	250m	
	500Kbps	100m	
데이터 송.수신	Explicit Message(파라미터 입.출력 데이터)		
방법	Polled I/O Message(	실시간 입.출력 데이터)	
	Explicit Message: 파라미터 길이에 따라 유동적 임.		
ㅎ.구선 Data 일이	Polled I/O Message: 최대 32Byte(Default:8Byte)		
Device의 Type	Group2 Only Server(Predefined Master/Slave Connection Set)		

## 제 3장 규격

### 1. DeviceNet 규격

DeviceNet Option Board 는 5 핀 커넥터를 통하여 외부 필드버스와 연결되고, 내부에 내장되어 있는 DualPort 메모리를 통하여 로보스타의 N2 컨트롤러와 연결됩니다.

DeviceNet Option Board는 DeviceNet 5핀 커넥터, 모듈 상태표시 LED, 네트워크 상태표시 LED, 국번 설정 스위치, I/O SIZE 설정 스위치, RS-232 커넥터(DB9)등으로 구성되어 있습니다.



그림 3.1 DeviceNet Board 전면 외형도



### 2. 통신전원 및 통신선 표시

Signal	Connector	Description
V-	1	통신전원, Ground(0V)
CAN_L	2	통신신호, Low
Drain	3	실드
CAN_H	4	통신신호, High
V+	5	통신전원, +24V DC

표 3.1 DeviceNet 커넥터 구성



그림 3.2 커넥터 핀배열

통신전원	단자 1번(-V, 검정)과 5번(+V, 적색)에 연결합니다.		
통신선	단자 2번(CANL, 청색)과 4번(CANH, 흰색)에 연결합니다.		

배선이 완료 된 후에는 통신선의 양단(CANH, CANL)의 저항 값을 측정함으로써 배선이 올바르게 되 어 있는지 확인합니다.



그림 3.3 저항 측정



측정 정항값에 따른 내용은 표 3.2를 참조 하시기 바랍니다.

측정값	조치 방법	
다 이 이 하	연결되어 있는 Board에 이상이 있을 수 있으며, 종단저항을 검사하여	
50 (2 0) 01	제거한다.	
50 – 70 Ω	정상 상태	
70 – 125 Ω	CANH나 CANL중에 연결이 안되었거나 종단저항이 한쪽에만 설치 되었다.	
125 Ω 이상	종단저항이 설치되어 있지 않거나 CANH나 CANL가 단선되어 있다.	

표 3.2 연결 결함 유무판별을 위한 저항 측정값

종단저항(120Ω, ±1%)은 Connector CANL(2PIN) - CANH(4PIN)) 사이에 연결합니다. 연결방법은 "그림 3.4 종단저항 연결 방법"을 참고 하시기 바랍니다.



그림3.4 종단저항(120Ω) 연결 방법

CAUTION

통신선의 종단에는 종단저항(120 Ω)을 설치하여야 합니다..



## 3. LED 표시 정의

DeviceNet Option Board는 MNS LED(MNS\_R, MNS\_G)를 통해 통신 상태를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 표 3.3에서 확인 가능합니다.

Module Network Status 상태 설명		
MNS_G MNS_R 설명		설 명
OFF	OFF	DeviceNet 옵션 카드에 전원이 인가되지 않은 상태
ON	OFF	DeviceNet 옵션 카드 정상 동작 상태
OFF	ON	복구 불가능한 에러가 발생한 상태
		(MAC 주소가 상이 하거나 CAN 통신 에러인 경우 발생)
		복구 가능한 에러가 발생한 상태
OFF	FLASHING	(마스터와 정상 통신 되지 않거나 시간초과 상태)
		온라인 상태이지만 설정이 완료되지 않아 연결이 되지 않은
FLASHING	OFF	상태
FLASHING	FLASHING	DeviceNet 옵션 카드의 동작을 자체 테스트 중인 상태

표 3.3 Module Network Status LED 상태 설명



#### 4. Station Number 설정

그림 3.1의 Station 10x Rotary Switch와 Station 1x Rotary Switch를 이용하여 DeviceNet Master와 통 신을 하기 위해 Master에서 설정된 Station Number로 변경 합니다.

Rotary Switch는 10진수를 사용하며 10x Rotary Switch는 10의 자리를 1x Rotary Switch는 1의 자리 를 설정할 수 있습니다.



X10 Stoion Switch X1 Stoion Switch

그림 3.5 Station Number 설정 예

Station Number 설정은 총 0~64국까지 설정할 수 있으며, DeviceNet Option Board가 속한 리모트 디 바이스국은 1~64국까지 설정할 수 있습니다. "그림 3.5"는 17국으로 설정한 예입니다. 국번을 재설정 한 경우 전원을 반드시 Off->On 하여야 합니다

Robostar

### 5. Baud Rate 설정

본 제품은 스위치 선택으로 간편하게 Baud Rate을 설정 할 수 있습니다. Switch3의 위치에 따라 Baud Rate를 변경 할 수 있습니다. Switch3의 위치가 0번이면 125kbps 이며, 1번이면 250kbps, 2번이 면 500kbps 으로 사용 할 수 있습니다.



Baud Rate 설정 값	
값	IN Data Size
0	125 kbps
1	250 kbps
2	500 kbps
상기 이외의 값	125 kbps

그림3.6 Baud Rate설정 예

표3.4 Baud Rate설정 값

#### 6. I/O Size 설정

본 제품은 스위치 선택으로 간편하게 I/O SIZE를 설정 할 수 있습니다. Switch3의 위치에 따라 I/O SIZE를 변경 할 수 있습니다. Switch3의 위치가 0번이면 I/O SIZE는 8X8 SIZE이며, 1번이면 I/O SIZE 는 48X48, 2번이면 I/O SIZE는 92X92, 3번이면 I/O SIZE는 128X128로 사용 할 수 있습니다.



그림3.7 Data Size 설정예

입·출력 Data Size 설정 값			
값	IN Data Size	OUT Data Size	
0	8 byte	8 byte	
1	48 byte	48 byte	
2	92 byte	92 byte	
3	128 byte	128 byte	
상기 이외의 값	128 byte	128 byte	

표3.5 입•출력 Size설정 값



7. 케이블 스펙



- 굵은 케이블이나 평판 케이블에서 24 Volts DC를 사용할 경우 8A까지 사용할 수 있으나 NEC Class 2규정은 4A만 허용한다. (북미 지역만 해당되는 규정)
- 얇은 케이블에서 24 Volts DC를 사용할 경우 최대 3 A 가능



## 제 4장 설치 및 동작 설정

#### 1. Hardware 설치 방법

다음과 같은 과정을 수행하여 N2 시리즈 컨트롤러의 DeviceNet Option Board를 사용할 수 있습니다.

1) 전원을 OFF 합니다.

2) N2 Controller 의 옵션 슬롯부분에 DeviceNet Option Board 를 부착 합니다



#### 그림 4.1 Option Board 설치 방법

3) 전원을 ON 합니다.

#### 2. DeviceNet 필드 네트워크 케이블 연결 방법

Cable과 Connector 연결 방법은 DeviceNet Option Card는 STL(Z) 950 5핀 OPEN Connector를 사용 하므로, 스크류 드라이버를 사용하여 DeviceNet 필드 네트워크의 V+(적), CANH(백), CANL(청), V-(검) 네 선을 고정합니다. 기본적으로 DeviceNet 인증 케이블을 사용하시기 바랍니다. 케이블과 Connector 의 결선은 "그림 4.2", "그림 3.2"을 참조하시기 바랍니다.





#### 3. Controller 설정

N2 시리즈 컨트롤러에서 DeviceNet를 사용하기 위해서는 Controller FIELD BUS 설정을 DeviceNet Mode로 설정해야 합니다.

#### 3.1 FIELD BUS(DeviceNet) 설정



## Robostar







## 제 5장 DeviceNet 설정 예

본 매뉴얼에 표기된 DeviceNet 설정방법은 AB 사의 PLC로 모델명 1756 Compactlogix을 사용 하였으며, 소프트웨어로는 AB사의 RSLinx, RSNetworx, RSLogix 5000를 사용하였습니다

- 1) 먼저 N2 의 노드 어드레스를 설정 합니다.
- 2) DeviceNet 네트워크에 연결을 확인 후, RsNetworx 를 실행합니다. RsNetworx 를 실행하면 아래 와 같은 화면이 열립니다.

ProviceNet, dnt - RSNetWorx for DeviceNet	
Elle Edit View Network Device Diagnostics Tools Help	8 8
	_
Hardware J	-
Bit Category         Bit AC Drive         Bit Category         Bit Category         Bit DaviceNet         Bit Discuster         Bi	
Message code Date Description	-
	_
Vest	
Ready Ottine	
Jone Jone Jone Jone Jone Jone Jone Jone	

[그림 5.1 RSNetwork 실행 화면]

- 3) 메뉴상의 Tools -> EDS Wizard 를 클릭하면 EDS Wizard 화면이 뜨는데 여기서 화면의 다음(<u>N</u>) > 아이콘을 클릭하고 Option 화면이 뜨면 default 로 Register an EDS File 이 체크 되어있습니다. 다음( $\underline{N}$ ) > <u>B</u>rowse... 4) 다시 한번 을 클릭하면, Registration 화면이 뜨는데 아이콘을 다음(<u>N</u>) > 클릭하면, EDS File Installation Test Results 창이 나 클릭하여 N1.EDS 를 찾아 타납니다. 다음(<u>N</u>) > 마침 5) 이 창에서 에러가 없으면 을 세 번 연속 클릭을 하고, 을 마지 막으로 클릭하면 EDS file Install 이 끝나게 됩니다. EDS file 이 정상적으로 install 되면 그림 5.2 의 왼쪽 Hardware 창의 Vendor 디렉토리의 하위에 Robostar 라는 디렉토리가 생기고, 그 하위 디렉토리에 N2가 생성된 것을 확인 할 수 있습니다.
- 6) 그림 5.2 에서 Kanal (Online) 아이콘을 클릭하면 창이 하나 뜨는데 확인 버튼을 누르면



RsNetworx 는 자동으로 Network 를 Scan 하여 DeviceNet 모듈들을 찾아내고, N2 에 설정한 NODE 번호에 따라 아래와 같이 Scan 한 결과 창이 나타납니다.(그림 5.2 의 SW3 의 설정 값은 0(48x48) 입니다. 두 예제의 노드 값은 3 으로 설정 된 상태입니다.)

*DeviceNetLutht - RSNetWorx for DeviceNet		- a x
He got yew Hetwork Device Diagnostics losis Hel		9.6
1 6 · 2 4 3 3 9 8 W		
QQIE VA 4 0 1		
Hardstate ( al	1789-SDN N1/48x40)	
1. C DeviceMet	Scanor	
Cabegory	Montale	
E Q AC Drive		
P To Barcoce Scimer		
8 D EPI to Devicalitet	0 03	
8 DSI to Devicalitet		
a T Deveniet to SCAlort		
is Dodge L2LINK		
is 💭 General Purpose Decrete 2/0		
E Durian Rachine Interface		
🖲 🐑 Inductive Proximity Switch		
F Q Unit Switch		
F Notor Stater		
I R D Photoekette Sensor		
ik 💭 PointBus Netar Starter		
SCAtion Adote		
E Safety Controllers		
E 2 Safety Osciete 20 Device		
E Shart MCC		
P C Vendor		
in 🗊 topostar		
H Castore Device		
E D Rockwel Automation - Alen Bracley		- 8
ie 💭 Rockwel Automation - Dodge		- 0
<ul> <li>By Rockwei Automation - Decord-Cart Hoodel</li> <li>By Ryckwei Automation - Decord-Cart Hoodel</li> </ul>		
E D Rockwell Automation/Entex Ind Intl.		
也 🕄 Rockwei Automation/Sprecher+6dtub		
		- 5
		1.1
× · · · ·	H 4 5 H Grand / Eccaderet & Manarhier Enhanced and Channelse 4	200 M
Hessage Code Data 0	erription	
Q 508:0008 2012-10-23 20:51:35 N	ede 00: The scanner may be unavailable for 5-10 seconds while updating Rash merrory.	
50820008 2012-10-23 20:50:44 N	Ade (0): The scanser may be unaslable for 5-10 seconds while updating Fash memory.	_
D 012-10-23 20:50:24 M	200 Condigito to Online. The Online part is NATHAVILLINE, INFO-17 AVALUES UNATTRECOMMENT AT ANY MOST ATTRICE.	
1		
2 4		100 B
Ready	Offer to	t Browsha

[그림 5.2 Auto Scan후 화면 I/O할당48x48]

7) 1796-SDN Scanner module 을 더블 클릭하면 그림 5.4 의 화면이 나타납니다.
 여기서 Module tab 을 클릭하면 1769-SDN 의 Platform 을 선택하는 것이 있는데 예제로 사용

된 CompactLogix 를 선택합니다.

1	🏘 1769-SDN Scar	ner Module	? ×
	General Modul	e Scanlist Input Output ADR Summary	
	1769-	SDN Scanner Module	
	<u>N</u> ame:	1769-SDN Scanner Module	
	<u>D</u> escription:		
	Add <u>r</u> ess:	63	
	Device Identity	[ Primary ]	
	Vendor:	Rockwell Automation - Allen-Bradley [1]	
	Type:	Communication Adapter [12]	
	Device:	1769-SDN Scanner Module [105]	
	Catalog:	1769-SDN	
	Revision:	2.001	
		확인 취소 적용( <u>A</u> ) 도움	말

[그림 5.4 스캐너 설정 화면]



8) Scanlist tab 을 클릭하면 그림 5.5 의 화면이 뜹니다. Avalilable Devices 에 있는 N2 를 선택 하
 여 >>> 를 클릭하면 N2 은 Scanlist 로 이동하고 왼쪽아래의 Download to Scanner 를 클릭하면
 1769-SDN 의 Scanlist 에 N2 를 등록하게 됩니다.

1769-SDN Scanner Module		? ×
General Module Scanlist Input	Output ADR Summary	
Availa <u>b</u> le Devices:	<u>S</u> canlist → 03, N1(48×48) → <<	_
<ul> <li>Automap on Add</li> <li>Upload from Scanner</li> <li>Download to Scanner</li> <li>Edit I/O Parameters</li> </ul>	✓ Node Active         Electronic Key:         ✓ Device Type         ✓ Yendor         ✓ Product Code         ✓ Major Revision         ✓ Minor	
확인	취소 적용( <u>A</u> ) 도둘	말

[그림 5.5 Scanlist 설정 화면]

Input tab 을 클릭하면 아래와 같이 N2 의 Input data 가 할당된 tag 넘버를 확인 할 수 있습니다.

Output tab을 클릭하면 Input data와 같이 할당된 tag넘버를 확인 할 수 있습니다.

수동으로 tag넘버를 수정하려면 Advanced... 아이콘을 클릭하면 됩니다.



1769-SDN Scanner Me	odule			<u>? ×</u>
General   Module   Sc	anlist Input C	utput   ADR	Summar	y]
Node	Type Size Polled 48	Map 1:1.Data [0].0		Auto <u>M</u> ap
				Unmap
				A <u>d</u> vanced
•				Options
Memory: Discret	te 💌	<u>S</u> tart DWord:		3
Bits 31 - 0				
1:1.Data [0]		<u>U3, N1(48x48)</u> 03_N1(48v48)		
1:1.Data [2]		03, N1(48x48)		
1:I.Data [3]		03, N1(48x48)		
111.Data [4]		03, N1(48x48)		
11.Data [6]		03, N1(46×46) 03, N1(48×48)		
1:1.Data [7]		03, N1(48x48)		
1:I.Data [8]		03. N1(48x48)		
확인	. 취소	전 적	용( <u>A</u> )	도움말

[그림 5.6 Input data 영역 설정 화면]

10) Rslogix 5000을 실행시킨 후 File -> New를 선택하여 새로운 프로젝트를 생성합니다. 새로운 프로젝트를 생성하면 그림 5.7과 같은 화면이 뜨는데 화면 왼쪽 하단의 CompactBus Local에서 마우스 오른쪽을 클릭하여 New module을 선택하면, Select module 창이 나타납니다. Communications tab을 클릭하면 1769-SDN Scanner가 나오는데 이걸 클릭하여 선택하면 CompactBus Local tab 아래에 1769-SDN이 생성 된 것이 보이고, 그림 5.8의 화면이 뜹니다.



11) 그림 5.8에서 name에는 모듈 관리를 위한 name을 적어 넣고, Input size 및 Output size에는 Devicenet Network에서 사용할 I/O의 사이즈를 적어 넣습니다. 예제 프로그램에서는 N2 모듈 하나를 연결 하기 때문에 Input size를 12(46byte), Output size를 10(40byte)로 설정 하였습니 다. 참고로 Input size와 Output size는 RSNetworx에서 Scanlist로 설정한 I/O 사이즈와 동일 하게 설정 하면 됩니다. 확인 버튼을 누르고, RSNetworx tab을 클릭하여 5장 "6)"에서 설정해 저장한 RSNetworx 저장 파일의 path를 설정 해줍니다.

K RSLogix 5000 - s (1769-L32E) -     LID ×       File Edit View Search Logic Communications Tools Window Help     LiD ×
Offine     Image: RUN       No Forces     Image: RUN       No Edds     Image: RUN       Image: RUN     <
Controller s Controller Tags Controller Tags Power-Up Handler Power-Up Handler Tasks Tasks MainTask MainTask MainTask MainTask MainTask Data Types Data Types Data Types Data Types Data Types Module-On Instructions Data Types Module-Onlined Predefined Data Types Data Types
Description Status Offline Module Fault
Ready

그림 5.7 RsLogix 5000실행 화면

Module Pro	operties: Local:1 (1769-SDN/A 1.1)
General Con	nection RSNetWorx
Туре:	1769-SDN/A 1769 Scanner DeviceNet
Vendor:	Allen-Bradley
Na <u>m</u> e:	Sl <u>o</u> t: 1 -
Descri <u>p</u> tion:	
	✓ Output Size: 12 ★ (32-bit)
<u>R</u> evision:	Image: Telectronic Keying:     Compatible Keying
Status: Offline	OK Cancel Apply Help

그림 5.8 1769-SDN 설정 화면



12) 그림 5.7의 좌측 상단의 Controller Tags를 클릭하면 그림 5-9와 같은 화면이 뜨고, 그림 5.6 에서 설정된 I/O tag값이 matching 되어 화면에 표시된 것을 확인할 수 있습니다.

	s Window Help			
	<u> </u>			
Offline 📴 RUN	ath: <none></none>	_ 品		
No Forces		51		
No Edits				
	Favorites & Add-On & Alarms & Bit & Timer/Counter			
Controller s	Controller Tags - s(controller)			
Controller Tags	Scope: 🛅 s 💌 Show Sh	now All		
Power-Up Handler	Name 🛆	Value 🗧	Force Mask 🗲 Style	
E G Tasks	E-Local:1:1	()	()	
🖻 🤕 Main lask	E-Local:1:I.Fault	2#0000_0000_0000_0000_0000_000	Binary	
🗀 Unscheduled Programs / Phases	E-Local:1:1.Status	()	()	
🔁 🔄 Motion Groups	E-Local: 1:1. Status Register	{}	()	
Add-On Instructions	-Local1:I.Data	()	{} Decimal	
🖨 🔄 Data Types	E Local:1:I.Data[0]	0	Decimal	
User-Defined	E-Local:1:I.Data[1]	0	Decimal	
Add-On-Defined	E-Local:1:0	()	()	
🕀 🙀 Predefined	Local:1:0.CommandRegister	{}	()	
🗄 🖼 Module-Defined	Local:1:0.CommandRegister.Run	0	Decimal	
	Local:1:0.CommandRegister.Fault	0	Decimal	
🗄 💼 Backplane, CompactLogix System	Local: 1:0. CommandRegister. DisableNetwork	0	Decimal	
□ 1769-L32E s □ ▲ 1769-L32E Ethorpot Port LocalENB	Local: 1:0. CommandRegister. HaltScanner	0	Decimal	
	Local:1:0.CommandRegister.Reset	0	Decimal	
- 🖞 [0] CompactBus Local		{}	{} Decimal	
🗆 🖞 [1] 1769-SDN/A robostar	± Local:1:0.Data[0]	0	Decimal	
	Local:1:0.Data[1]	0	Decimal	
I		4	×	

그림 5.9 DeviceNet I/O tag 화면

13) OMROM PLC의 경우 Configuration tool로 DeviceNet 모듈을 Scanlist에 등록 하면 바로 I/O 데이터가 연결되어 Real time으로 주고 받지만, AB PLC의 경우 Scanlist에 등록을 하더라도 그 림 5.10의 CommandRegister.Run bit를 Enable 시켜야 I/O 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

start	Local:1:O.CommandRegister.Run
- 	

그림 5.10 I/O Run 프로그램

N2S Series Controller

Option DeviceNet Fieldbus Manual First edition, APRIL 15, 2020

> ROBOSTAR CO., LTD. ROBOT R&D CENTER

