Robostar Robot Controller Manual

^{로보스타} 로봇 N1 시리즈 옵션 C-net

M Option Module

- C-net





ROBOSTAR ROBOT N1 Series Option C-net

Moption Module

- C-net



(주) 로보스타

사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

이 사용 설명서의 저작권은 주식회사 로보스타에 있습니다. 어떠한 부분도 로보스타의 허락 없이 다른 형식이나 수단으로 사용할 수 없습니다.

Copyright © ROBOSTAR Co,. Ltd 2012





제품 보증에 관하여

(茶) 로보스타의 제품은 엄격한 품질 관리로 제조되고 있으며, 로보스타의 전 제품의 보증 기 간은 제조일로부터 1년간입니다. 이 기간 내에 로보스타 측의 과실로 인한 기계의 고장 또 는 정상적인 사용 중의 설계 및 제조상의 문제로 발생되는 고장에 한해서만, 무상으로 서비 스를 합니다.

다음과 같은 경우에는 무상 서비스가 불가능합니다.

- (1) 보증 기간이 만료된 이후
- (2) 귀사 또는 제 3 자의 지시에 따른 부적당한 수리, 개조, 이동, 기타 취급 부주의로 인한 고장
- (3) 부품 및 그리스 등 당사의 지정 품 이외의 것의 사용으로 인한 고장
- (4) 화재, 재해, 지진, 풍수해 기타 천재지변에 의한 사고로 발생되는 고장
- (5) 분료 및 침수 등 당사의 제품 사양 외의 환경에서 사용함으로 인한 고장
- (6) 소모 부품의 소모로 인한 고장
- (7) 사용설명서 및 취급 설명서에 기재된 보수 점검 작업 내용대로 실시하지 않음으로 인해 발생되는 고장
- (8) 로봇 수리에 드는 비용 이외의 손해

및 연락처
● 서비스요청 및 제품문의 - 영업문의 TEL. 031-400-3600 FAX. 031-419-4249 - 고객문의 TEL. 1588-4428
www.robostar.co.kr



사용 설명서의 구성

본 제품에 관한 사용 설명서는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 본 제품을 처음 사용하는 경 우 모든 설명서를 충분히 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

C-net

C-net을 사용하여 N1 시리즈 제어기의 접속 방법 및 사용법에 대하여 설명합니다.



모	ラト

제1장	개요	1-1
1.1	시스템 구성	1-1
제2장	기능	2-1
2.1 2.2	RS-232통신에 대하여 D-SUB 9PIN 커넥터	2-1 2-1
제3장	설치 및 동작 설정	3-1
3.1	HARDWARE 설치 방법	3-1
3.2	CABLE 연결 방법	3-1
3.3	CONTROLLER 설정	3-2
3.3	3.1 RS-232C 통신 설정	3-2
3.4	컴퓨터와 RS-232C 통신을 위한 규격	3-3
제4장	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예	4-1
제4장 4.1	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행	4-1 4-1
제4장 4.1 4.2	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기	4-1 4-1 4-2
제4장 4.1 4.2 4.3	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 System Parameter 설정	4-1 4-1 4-2 4-3
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 System Parameter 설정 MEMORY MAPPING	4-1 4-1 4-2 4-3 5-1
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 System Parameter 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING	4-1 4-2 4-3 5-1
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1 5.1	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 SYSTEM PARAMETER 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING 1.1 N1 Series System Input #1	4-1 4-2 4-3 5-1 5-1
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1 5.1	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 SYSTEM PARAMETER 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING 1.1 N1 Series System Input #1 1.2 N1 Series System Input #2 & FIELDBUS INPUT#1	4-1 4-2 4-3 5-1 5-1 5-2 5-3
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1 5.1 5.7 5.7	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 SYSTEM PARAMETER 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING 1.1 N1 Series System Input #1 1.2 N1 Series System Input #2 & FIELDBUS INPUT#1 1.3 N1 Series FIELDBUS INPUT #2	4-1 4-2 4-3 5-1 5-1 5-3 5-3
세4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1 5.1 5.7 5.7 5.7	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 SYSTEM PARAMETER 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING 1.1 N1 Series System Input #1 1.2 N1 Series System Input #2 & FIELDBUS INPUT#1 1.3 N1 Series FIELDBUS INPUT #2 1.4 N1 Series System Output #1	4-1 4-2 4-3 5-1 5-1 5-3 5-3 5-3
제4장 4.1 4.2 4.3 제5장 5.1 5.1 5.7 5.7 5.7	TOUCH PANEL에서의 C-NET 설정 예 EASYBUILDER8000 프로그램 실행 새로 만들기 SYSTEM PARAMETER 설정 MEMORY MAPPING N1 CONTROLLER DATA MAPPING 1.1 N1 Series System Input #1 1.2 N1 Series System Input #2 & FIELDBUS INPUT#1 1.3 N1 Series FIELDBUS INPUT #2 1.4 N1 Series System Output #1 1.5 N1 Series FIELDBUS Output #1	4-1 4-2 4-3 5-1 5-1 5-3 5-3 5-3 5-4

제1장 개요

1.1 **시스템 구성**

N1 컨트롤러는 C-net 프로토콜을 사용하여 PC 또는 PLC 같은 시스템과 통신을 수행할 수 있습니다. N1 컨트롤러 Main Board의 Host Port를 이용하여 C-net 프로토콜 통신이 가능합니다.



그림 1.1 C-net 시스템 구성도

※ N1 제어기는 "Master-K", "GLOFA" 모델의 C-net 프로토콜을 지원합니다.



제2장 기능

2.1 RS-232통신에 대하여

RS232C 통신 거리는 일반적으로 15m 이지만, 통신 속도가 높을수록 거리가 짧아 집니다.



그림 2.1 비동기 통신 Format

- Start 비트 : 통신 Format 시작을 나타냄
- DATA 비트 : 5/6/7/8 비트 크기로 설정이 가능하며, LSB first 로 통신 데이터 값을 나타냄
- Parity 비트 : No/Even/Odd 로 설정이 가능하고, 노이즈로 1 비트가 변경되었을 때 검출이 가능
- Stop 비트: 1/1.5/2 크기로 설정이 가능하고, 데이터의 끝을 나타냄
- 2.2 **D-SUB 9Pin 커넥터**

DSR

RTS

CTS

RI

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

	설명
TXD	Transmit Data, 통신 데이터 출력 신호
RXD	Receive Data, 통신 데이터 입력 신호
RTS	Ready To Send 모뎀 통신 등에 사용하며 통신 준비 상태를 표시하며, 범용 출력 포트로 사용 가능
CTS	Clear To Send 모뎀 통신 등에 사용하며 통신 준비 상태를 표시하며, 범용 입력 포트로 사용가능
DTR	Data Terminal Ready 모뎀 통신 준비 신호로, 출력 포트로 사용가능
DSR	Data Set Ready 모뎀 통신 준비 신호로 입력 포트로 사용 가능
DCD	Data Carrier Detect, 입력 포트
RI	Ring Indicator 입력 포트
GND	그라운드

표 2.1 커넥터 설명

기능



제3장 설치 및 동작 설정

3.1 Hardware 설치 방법

다음과 같은 과정을 거쳐 N1 시리즈 컨트롤러의 C-net 프로토콜을 사용할 수 있습니다.

1) N1 컨트롤의 Main Board 통신포트(HOST PORT)에 Serial 케이블을 연결합니다.



그림 3.1 Serial 케이블 연결방법

3.2 Cable 연결 방법

케이블 연결 방법으로 "그림 3.2 케이블 결선도"를 참조하시기 바랍니다.



그림 3.2 케이블 결선도

핀 번호	이름	내용	기능 설명
2	RXD	Received Data	수신 데이터 신호
3	TXD	Transmit Data	송신 데이터 신호
5	GND	Ground	그라운드
		ㅠ~ 4 거나파 내는 나다	4

표3.1 결선핀 번호 설명



3.3 Controller 설정

N1 시리즈 컨트롤러에서 C-net 프로토콜을 사용하기 위해서는 RS-232C 통신 설정을 하셔야 합니다. Baud Rate 기본 설정값은 115,200bps로 되어있습니다.

3.3.1 RS-232C 통신 설정





3.4 컴퓨터와 RS-232C 통신을 위한 규격

항 목	설정값	초기값
PROTOCOL	CNET	N1
BAUD RATE	115,200	115,200
LENGTH	8	8
STOP BIT	1	1
PARITY	disable	disable
FLOW	NONE	NONE
ID	0	0

※ ID는 현재 기능 지원이 안됩니다.

제4장 Touch Panel에서의 C-net 설정 예

본 매뉴얼에서는 "Master-K", "GLOFA" C-net을 지원하는 Easyview사의 MT8056T모델을 사용하였습니 다.("Master-K", "GLOFA" C-net을 지원하는 다른 Touch Panel 제품도 사용가능 합니다.) MT8056T모델 C-net 통신 설정 방법으로 Easyview사에서 제공하는 EasyBuilder8000 프로그램을 사용 하였습니다.

4.1 EasyBuilder8000 프로그램 실행

EasyBuilder8000을 실행 하시면 아래 그림4.1과 같이 윈도우 창이 나타납니다.

🖳 EasyBuilder8000 📃 🗖 🔀
i <u>F</u> ile <u>T</u> ool <u>H</u> elp
🛠 💯 💯 🕼 🖾 🔁 🏢 😡 🕴 0 1 2 3 4 🕨 State 0 💿 🔹 🖬 🖒 🖄 🛍 😒 🕨
·↓ ·● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
●■■■田田田田郎を当うらしてば頭目部に(▲▲▲日田市)
Windows 👻 🗙
Object list
3 ▲
For Help, press F1

그림 4.1 Easybuilder8000 실행 화면



4.2 **새로 만들기**

메뉴에서 File->New를 선택합니다.



Model에서 MT8056T를 선택합니다.(본 매뉴얼에서 설명하고 있는 제품은 MT8056T 모델입니다.)

EasyBuilder8000 (Copyright c 2006 Weintek Lab., Inc.) 🛛 🛛 🔀
Welcome to EasyBuilder8000. Please select your model.
Model : MT6056T/MT8056T (320 x 234)
Display mode : Landscape
✓ Use template (template8056.mtp)
OK Cancel
그리 4 2 개표 나타 친러

그림 4.3 제품 선택 화면

OK 버튼을 클릭하면 그림4.4 윈도우 창이 나타 납니다.



4.3 System Parameter 설정

윈도우 창 중간에 있는 New 버튼을 선택합니다.

System Para	meter S	ettings						
Font		<u> </u>	Extend	ed Memory		Printer	r/Backup S	erver
Device		Model		General	Svs	tem Setting		Security
Device list :								
No. N	Name	Location	Device	type	Interface	I/F Protocol	Station no.	
Local HMI L	.ocal HMI	Local	MT6056	6T/MT8056T	Disable	N/A	N/A	
					_			
New		Delete		Settings				
Project descri	iption :							
								~
								~
								2
				확인	취소		[도움말
							l	

그림 4.4 Parameter 설정

"그림 4.5"상단부분에 있는 콤보 박스에서 PLC를 선택 합니다.

Device Properties
Name : Mitsubishi FX0s/FX0n/FX1s/FX1n/FX2
◯ HMI
Location : Local Settings
PLC type : Mitsubishi FX0s/FX0n/FX1s/FX1n/FX2
V.1.20, MITSUBISHI_FX0N.so
PLC I/F : RS-485 4W
COM : COM1 (9600,E,7,1) Settings
PLC default station no. : 0 Default station no. use station no. variable Use broadcast command
Interval of block pack (words) : 5 Max. read-command size (words) : 32 Max. write-command size (words) : 32
OK Cancel

그림 4.5 디바이스 설정

다음으로 PLC type 을 선택 하면 "그림 4.6" 윈도우 창이 나타납니다.



LS industrial System 를 선택합니다.

Device Properties				
LS industrial Systems			✓ S	earch
Justfi weighing instrum KDT SYSTEMS CO., LT Kernel sistemi KEYENCE Corporation Korenk Technology Cc KOYO ELECTRONICS C Lenze SE LingYan Electronics Co Ls industrial Systems LS Mecapion Master-Slave Server Memory Map MIKOM ELECTRICAL TE Mitsubishi Electric Corp MODBUS IDA Moeller OMRON Corporation OUHua Packing Equipm Panasonic Electric Wor Parker Hannifin Corpor Rockwell Automation, Saa-Burgess Controls L Samsung Sanhe Schleicher Electronic G	ents Co, .Ltd D. ., Ltd. O., LTD. mpany Limited CCHNOLOGY C oration coration inc. td. mbH Co. KG 리 4.6	^{10,.LTD.} 제품군 선택 호	tax. ad 5383 2767 2767 3763 3763 3763	Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Device Properties				
LS industrial Systems LS GLOFA Cnet LS GLOFA FEnet (Ethe LS GLOFA GM3467 (LO LS MASTER-K Cnet LS MASTER-K CPU Dire LS MASTER-K MODBUS LS MASTER-K1051 LS XECH Cnet LS XECH FINET (Ethern LS XGB Cnet LS XGB FENET (Ethernet	met) ADER) ct RTU iet) it)		<u>•</u>	Search
Device type F_word L_word M_word D	Bit//Word Word Word Word Word	Address format DDD DDD DDD DDD DDDD	Max. ad 255 255 255 255 9999	Min

그림 4.7 PLC Type 선택

ОК

Cancel

Device 장비는 Master-K C-net 또는 Glofa C-net을 선택 하십시오.





COM PORT에 대하여 설정을 합니다.

Device Properties
Name : LS MASTER-K Cnet
O HMI ⊙ PLC
Location : Local Settings
PLC type : LS MASTER-K Cnet
V.1.10, LS_MASTER_K_CNET.so
PLC I/F : RS-232
COM : COM1 (38400,N,8,1)
PLC default station no. : 0
Default station no. use station no. variable
Use broadcast command
Interval of block pack (words) : 5
Max. read-command size (words): 32
Max. write-command size (words): 32 🔽 😪
OK Cancel
그리 4 이 디비이스 서거

그림 4.8 디바이스 설정

"그림 4.8"에 Settings을 클릭 합니다.



COM Port Settin	gs						
COM :	СОМ 7 * 🔽	Timeout (sec) :	1.0 💌				
Baud rate :	115200 👻	Turn around delay (ms) :	0				
Data bits :	8 Bits 💌	Send ACK delay (ms) :	0				
Parity :	None 💌	Parameter 1 :	0				
Stop bits :	1 Bit 💌	Parameter 2 :	0				
	* PC only	Parameter 3 :	0				
The number of resending commands : 0 💌							
* OS version 20120920 or later support 14400 baud rate OK Cancel							
	그리 / 여	이 COM PORT 석정					

RS-232 통신 PORT 와 통신 속도를 설정합니다.



▶ N1 제어기 통신관련 설정은 "3.3 Controller 설정"을 참조하시기 바랍니다.

System Parameter Settings							
Font Device	Ext Model	ended Mer Genei	norv ral	System	Printer/Bac Setting	kup Serve Sec	r urity
Device list :							
No.	Name	Location	Device type		Interface		I/F Prot
Local HMI	Local HMI	Local	MT6056T/M	т8056Т	Disable		N/A
Local PLC 7	LG_MASTER_K_CNET	Local	LS MASTER	-K Cnet	COM 7 (1152	200,N,8,1)	RS232
۲.							>
New Project descr	Delete	Se	ttings				
<							>
		*+0			1		

그림 4.10 System Parameter

그림 4.10 은 C-net 프로토콜을 사용할 수 있도록 System Parameter 설정이 완료된 윈도우 창 입니다.

제5장 Memory Mapping

5.1	N1	Controller	Data	Mapping
-----	----	------------	------	---------

Controller Data Mapping							
Data		Description	Data		Description		
M0.0~0.F	IN	System Input #1	M10.0~10.F	OUT	System Output #1		
M1.0~1.F	IN	User Input	M11.0~11.F	OUT	User Output		
M2.0~2.F	IN	Option Input 0	M12.0~12.F	OUT	Option Output 0		
M3 0~3 F	IN	System Input #2	M13 0~13 F	OUT	Frror Code Read		
1113.0 3.1	IN	FieldBus Input #1	10113.0 13.1	001			
M4.0~4.F	IN	Option Input 1	M14.0~14.F	OUT	Option Output 1		
M5.0~5.F	IN	Option Input 2	M15.0~15.F	OUT	Option Output 2		
M6.0~6.F	IN	Option Input 3	M16.0~16.F	OUT	Option Output 3		
M7.0~7.F	IN	FieldBus Input #2	M17.0~17.F	OUT	FieldBus Output #1		
DO	IN/OUT	Global Point Data X(A)	D80	OUT	Current Position X(A)		
D2	IN/OUT	Global Point Data Y(B)	D82	OUT	Current Position Y(B)		
D4	IN/OUT	Global Point Data Z	D84	OUT	Current Position Z		
D6	IN/OUT	Global Point Data W	D86	OUT	Current Position W		
D8	IN/OUT	Global Integer Input	D88	OUT	ERROR CODE		
D9	IN	Global Integer Index	D89	OUT	AUTO VEL		
D10	IN	JOG VEL Rate Input	D90	IN	RESERVED		
D11	IN	Global Point Index	D91	OUT	Info Data 1 Output		
D12	IN	Pull Up Value Input	D92	OUT	Info Data 2 Output		
D12		Clebel Flaat lagest	D93	OUT	Info Data 3 Output		
013		Giodal Float input	D94	OUT	Info Data 4 Output		
D15	IN	Global Float Index	D95	OUT	Running JOB Number		

주) Option I/O 사용시 Parameter I/O EXT B/D 값을 2로 변경하십시오. (조작 운영설명서"1.3.1.3 확장 I/O 보드 설정" 참조하시기 바랍니다.)

주) D10의 JOG Velocity Rate Input은 JOG Mode 시 적용되며 설정 범위는1~100%까지 입니다. 설정된 값은 각 축 별로 JOINT MOTION 파라메터의 Jv값을 기준으로 퍼센트로 환산됩니다

5.1.1 N1 Series System Input #1

N1 시리즈에는 Robot Channel 1, 2간 공통으로 사용되는 System Bit가 있으며 이 공통 Bit들은 CH_SEL Bit 설정에 따라 채널간 다르게 동작합니다.

CH_SEL Bit 설정 값이 Low 이면 Robot Channel 1번에 해당하며, High이면 Robot Channel 2번에 해당 됩니다.

System Input #1 (M0.0 ~ M0.F)							
0	CH SEL	8	MODE 1 / AXIS 1				
1	PROG 0	9	MODE SEL				
2	PROG 1	А	JOG VEL				
3	PROG 2	В	VEL+ / MOV+				
4	PROG 3	С	VEL- / MOV-				
5	PROG 4	D	REBOOT				
6	PROG SEL	E	ORG #1				
7	MODE 0 / AXIS 0	F	START #1				

공통으로 사용되는 Bit에는 PROG_0 ~ PROG_4, PROG_SEL, MODE0/AXISO, MODE1/AXIS1, MODE SEL, JOG VEL, VEL+/MOV+, VEL-/MOV- 등이 있습니다.

공통 Bit사용시 CH SEL Bit 설정 값을 확인하시기 바랍니다.

CH SEL Bit 설정 값이 올바르지 않을 경우 원하지 않는 로봇 Channel이 동작할 수 있습니다.

본 매뉴얼에 표기된 FieldBus 타이밍도는 Channel 1번에 대한 예제들이며, Channel 2번에 대한 조작운영 은 Channel 1번 타이밍도에서 CH_SEL Bit 설정 값을 High 상태로 변경하시기 바랍니다.

Global Integer 와 Global Float Data에 대한 읽고, 쓰기는 CH_SEL Bit 설정에 관계 없이 사용하실 수 있 습니다.

<u> C</u>AUTION

▶ 각 Bit별 기능에 대한 설명은 취급설명서 "3.3.4 시스템 입출력 기능에 대하여" 참조하시기 바랍 니다.

System	Input #2 (M3.0 ~ M3.7)	Field	Bus Input #1 (M3.8 ~ M3.F)	
0	STOP #1	8	DATA TYPE: XY좌표	
1	Reserved	9	DATA TYPE: Angle 좌표	
2	SERVO ON #1	А	Data Type: Pulse (Read Only)	
3	ORG #2	В	Mode Select (/Current OR GPNT)	
4	START #2	С	Write Enable Flag(Position,GINT)	
5	STOP #2	D	READ Enable Flag(Position, GINT)	
6	Reserved	E	Reserved	
7	SERVO ON #2	F Reserved		

5.1.2 N1 Series System Input #2 & FIELDBUS INPUT#1

5.1.3 N1 Series FIELDBUS INPUT #2

	FieldBus Input #2	(M7.0 ~ M	0.F)
0	JOG A(X)+	8	AUTO RUN MODE
1	JOG A(X)-	9	STEP RUN MODE
2	JOG B(Y)+	А	JOG MODE
3	JOG B(Y)-	В	JOG Forward SEL
4	JOG Z+	С	Reserved
5	JOG Z-	D	Reserved
6	JOG W+	E	Info Data Mode SEL #0
7	JOG W-	F	Info Data Mode SEL #1

5.1.4 N1 Series System Output #1

	System Output #1	(M10.0 ~ M	110.F)
0	0 CH SEL		ORG OK #2
1	ALL ALARM		RUNNING #2
2	READY #1	А	INPOS/INRNG #2
3	ORG OK #1	В	SERVO ON #2
4	RUNNING #1	С	Reserved
5	INPOS/INRNG #1	D	Reserved
6	SERVO ON #1	E	Reserved
7	READY #2	F	Reserved

5.1.5 N1 Series FIELDBUS Output #1

	FieldBus Output #1	(M17.0 ~ N	117.F)
0	Write Complete Flag	8	Auto Run Mode DIS
1	Read Complete Flag	9	Step Run Mode DIS
2	Reserved	А	JOG Mode DIS
3	Forward Moving State DIS	В	Reserved
4	Reserved	С	Info Data Mode SEL #0
5	Brake State DIS	D	Info Data Mode SEL #1
6	Reserved	E	Reserved
7	Reserved	F	Reserved

5.2 N1 Series System Mode 사용 시 주의사항

- 1. 〈Auto Mode 사용 시 주의 사항〉
- ① GINT, GFLOAT 및 GPNT는 Read / Write Enable Flag를 공통으로 사용하기 때문에 변경을 원치 않는 시점에는 사용하지 않은 변수의 Index 값을 할당 합니다.
- ② 좌표 Write 기능은 Data Type중 XYZW, ABZW만 됩니다.
- ③ PROGRAM NUM 출력은 SYSTEM MODE에서 입력된 PROGRAM NUM만 출력 됩니다.
- ④ VEL 출력은 JOG MODE 및 AUTO MODE에서 로봇의 동작 속도를 출력 가능합니다.

2. 〈JOG Mode 사용 시 주의 사항〉

- ① JOG_VEL 입력은 JOG MODE에서만 사용 가능하며, 값이 0인 경우 1% 속도로 동작 합니다.
- ② VEL 출력은 JOG MODE 및 AUTO MODE에서 로봇의 동작 속도를 출력 가능 합니다.
- ③ Field Bus Input #2의 AUTO RUN MODE, STEP RUN MODE, JOG MODE 입력은 펄스 입력 해야 합니다.(각 모드가 High로 설정되어 있으면, FieldBus Input #2의 Jog 축 선택 Bit가 비 정상적으로 운전 됩니다.)

	Rol	oostar				
	Rev.	수정일자	내용	수정자	S/W Version	
	V.1	2012.12.31	초판 인쇄			
	V.2	2017.12.19	설정값 및 오타 수정			



N1 ROBOT CONTROLLER

CONTROLLER MANUAL

FIRST EDITION DECEMBER 2012 ROBOSTAR CO, LTD ROBOT R&D CENTER

㈜ 로보스타