Robostar Robot Controller Manual

罗普伺达机器人 RCS系列选项 PROFINET

Option ModulePROFINET



(株)罗普伺达

Robostar Robot Controller Manual

ROBOSTAR ROBOT RCS Series Option PROFINET

Option Module

- PROFINET



(株)罗普伺达

Copyright ⓒ ROBOSTAR Co,. Ltd 2015

本说明书的著作权在ROBOSTAR 株式会社. 任何部分不经过ROBOSTAR的允许不得以任何形式或者手段使用.

式样会在没有通告的情况下变更.



关于产品质量保证

本公司产品质量严格,全部产品保修期均为一年。保修期内出现的因机器本身故障或者在正常使用情况下因机器设计和制造上的问题发生的故障均免费维修。

以下几种情况,不在免费维修范围内:

- (1) 超过保修期。
- (2) 因用户或是第三方的不正当修理、改造、移动等造成的故障。
- (3) 因使用本公司以外的零配件及润滑脂引发的故障。
- (4) 因火灾、地震、台风、水灾等灾害导致的机器故障。
- (5) 因粪尿及进水等外部环境引起的非机器配置故障。
- (6) 耗材消耗引起的故障。
- (7) 未按照产品使用说明书的要求进行定期检查造成的故障。
- (8) 机器维修以外的费用和本公司无关。

(株)罗普伺达地址	及联系方法
 总公司及第一厂 京畿道安山市常绿区水荫路 700 700, Suin-ro,Sangnok-gu, Ansan-City, Gyeonggi-do, Republic of South Korea (426-220) 第二工厂 京畿道水原市劝善区产业路 108 9108, Saneop-ro, Gwonseon-gu, Suwon-City, Gyeonggi-do, Republic of South Korea (441-813) 	售后服务及产品资讯 -业务咨询 TEL. 031-400-3600 FAX. 031-419-4249 - 客户中心 TEL. 1588-4428
	Robostar
	www.robostar.co.kr





使用说明书的构成

本产品的说明书如下.初次使用本产品必须先充分了解说明书内容后使用.

■ **PROFINET**

使用PROFINET通讯模组说明 RCS系列控制器的连接方法及使用方法.



第1章	概 要	1-1
1.1	PROFINET OPTION CARD	1-1
1.2	系统构成	1-1
第2章	功 能	2-1
2.1	PROFINET OPTION SLAVE 基本规格	2-1
第3章	规格	
3.1	PROFINET OPTION CARD 规格	
3.2	LED 功能定义	
第4章	安装及动作设置	4-1
4.1	HARDWARE 设置方法	4-1
4.2	电缆与接口的连接方法及接线图	4-1
4.3	通讯电缆连接	
4.4	Controller 设置	4-3
4.4.	1 FIELD BUS(PROFINET) 设置	
4.4.	2 MAP大小设置及IP设置	
4.4.	3 确认Option卡设置的值	4-7
第5章	PROFINET 设置举例	5-8
第6章	MEMORY MAPPING	6-1
第7章	附件 – B/D 调试用程序使用方法	7-1



第1章概要

1.1 **PROFINET Option Card**

PROFINET是SIEMENS开发的以太网(Ethernet)为基板的自动化通讯协议,菲尼克斯和博世等很多公司未来自动化产业中用于以太网解决方案的公开标准.

PROFINET是为网络通讯,构成与诊断的协议是与 TCP, UDP, IP后以以太网标准来使用。

1.2 系统构成

非-实时应用程序时, 定义PROFINET NRT (Non Real Time).

这是把标准通讯协议用于UDP/IP. 100 ms以上周期时间时, PROFINET NRT来处理 自动化的应用程序为对象.

如工厂自动化周期时间要求高的应用程序条件下PROFINET RT (RealTime)是恰当的选择。 I/O数据通过以 太网通讯协议可以直接交换,诊断与构成使用一般的UDP/IP. PROFINET RT可以驱动周期时间在10 ms以上 的应用程序.



图 1.2 PROFINET 系统构成

第2章功能

2.1 PROFINET Option Slave 基本规格

项目	规格
Protocol	PROFINET I/O RT
Station Type	PROFINET IO Device
Topology	Line or Star topology
I/O Data Size	32 Bytes Input/32 Bytes Output
Indicators	Refer to "4. LED Indicator"
Baud Rate	100Mbps Full-
Default Name	RCS-PNIO-XXX
Dpram Update Period	1ms



第3章 规格

3.1 PROFINET Option Card 规格

PROFINET Option Board 正面外形图 如图3.1.



图 3.1 CC- PROFINET Option Card 正面外形图

PROFINET Option Board的规格 如表3.1.

功能	说明	
状态表示	- Status LED	
通讯口	- RJ45 Port x 2 (IN, OUT)	
使用电压	- Internal $+5V \pm 5\%$: 0.5 A nominal Maximum - External $+24V \pm 5\%$: 0.15 A nominal Maximum	
使用温度	- 温度 : operating 0 ~ 40 ℃ storage -15 ~ 60 ℃	
使用湿度	- 湿度: 20 ~ 80% RH (non-condensing)	

表 3.1 PROFINET Option Board 规格



3.2 LED 功能定义

PROFINET Option Board上一共有4个LED 可以简单确认PROFINET Adapter状态. 外形如图3.1的①, 功能如下.

项目	Color	说明	备注
LED1	Green	ST: 输出 Profinet Card 状态	
LED2	Green	PWR: 输出 Profinet Card 电源状态	
LED3	Red	SF: 输出 System Fault	
LED4	Red	BF: 输出 Bus Fault	

LED 输出	动作	说明
O SF O PW O SF O BF	ST:ON PW:ON SF:OFF BF:OFF	PLC 与通讯正常状态
O ST O PW O SF O BF	ST:ON PW:ON SF:ON BF:OFF	与上位 PLC 正常通讯但发生诊断故障.
ST PW SF BF	ST:ON PW:ON SF:Flashing BF:OFF	IO 板接收到 Node Flashing Test 命令时
O ST O PW SF BF	ST:ON PW:ON SF:OFF BF:ON	通讯电缆未正常连接 Full duplex transmission 未激活
	ST:ON PW:ON SF:OFF BF: Flashing	设置的 IP 及 Device Name 不一致时 应答监控延迟时 参数设置值不一致时
	ST:OFF PW:ON SF:OFF BF: OFF	IO 板的 CPU 非正常状态
ST PW SF BF	ST: Flashing PW:ON SF: ON BF: ON	IO 板的通讯模组(NETX)非正常状态

表 3.2 LED 功能定义



第4章 安装及动作设置

4.1 Hardware 设置方法

通过以下过程使用RCS控制器的PROFINET Option Board.

- 1) 关闭电源.
- RCS Controller 盖子分离后安装 PROFINET Board.
 (N1: N1 Controller 的 Option 卡槽中安装 PROFINET Board)





图 4.1 Option Board 设置方法

3) 打开电源.

4.2 电缆与接口的连接方法及接线图

RCS PROFINET Option Module连接的接口是RJ-45 Type. 电缆线连接方式按PROFINET标准连接.

RJ-45 Male Plug			Cable Type	Application Type A	Application Type B	Application Type C
	87654321 12	2345678	Design	Data Cable	Data Cable	Data Cable
			Cable Installation Type	Stationary, no movement after installation	Flexible, occasional movement or vibration	Special Applications (e.g. highly flexible, permanent movement, vibration or torsion)
M			System Concept:			· / /
-	5		Cable Marking	PROFINET Type	PROFINET Type	PROFINET Type
Color Standa	ard		(at least)	A	В	C
EIA/TIA T568	A		Core Cross Section	AWG 22/1	AWG 22/7	AWG 22/
	RJ45 Pi	n#	Outer Cable Diameter	5,5 - 8	,0 mm	Application
TX+ / /	Green/White Tracer	1	Core Diameter	1,5 +/-	0,1 mm	Application
TX-	Green	2	Colour (Outer Sheath)	Green F	AL6018	Application
RX+	Orange/White Tracer	3	Core Identification			
	Blue	4	(colours)	whit	te, yellow, blue, ora	nge
11	Blue/White Tracer	5	star quad	Pair 1:	white (RXD+), blue	(RXD-)
RX-	Orange	6	2 pair	Pair 2:	yellow(TXD+), orar	nge(TXT-)
11	Brown/White Tracer	7	Number of Cores		4	
	Brown	8	Cable Design	2	pairs or 1 star qua	d

4.3 通讯电缆连接

PROFINET网络与连接形态无关可自由连接. PROFINET主站出来的线连接到IN端口,下端电缆连接到OUT端口. 另,网络最末端的OUT端口无需连接.

PROFINET MASTER



各模块之间电缆长度(图 L1,L2...Ln)各自要在100m以内. 通讯电缆接头要能听到卡住声音连接.

PROFINET 通讯电缆连接或分离时控制器电源要关闭. PROFINET 通讯电缆弯曲半径要充分留有空间. 根据使用的电缆接头不同必要的空间不同,请咨询各制造商.





4.4 Controller 设置

RCS 系列控制器为了使用PROFINET内部 Controller FIELD BUS设置要设置为PROFINET Mode.



4.4.1 FIELD BUS(PROFINET) 设置

PROFINET 设置举例

OPER Parameter MODE JOG DEF SET	选择SET
SET Parameter COM ETC IP	选择COM
BITRATE3 1 DATAMODE*30 MY_ID 0 PROFINET MODE 0	设置为DATAMODE 30(PROFINET) 10 : CC-Link 20 : Profibus 30 : PROFINET 50 : DeviceNET



DATAMODE 30(PROFINET)设置好状态下OPTION卡安装非正常时 报错 E15.02 "Not find Fieldbus".







Step 1. SET Paramter画面 选择VIEW. Servo Controller F4 ROBOT PLC PARA VIEW 选择SERVO. STATUS VIEW F2 ALARM SERVO INT Step 2. 确认MAP SIZE, PROFINET IP, Gateway 选择Down键7次. SERVO STATUS <1/9> SPD CMD 300.000 RPM CUR SPD 0.000 RPM 2/ 1 MAP SIZE 0号, SERVO STATUS <8/9> INPUT : 8bytes, OUTPUT : 8 bytes, SIZE: 0 IN: 8 OUT: 8 2 IP地址: 192.168.1.199 •1) IP : 192 . 168 . 1 . 199 3 -2 Gateway: 192.168.1.4 G/W:192.168.1.4 3



第5章 PROFINET 设置举例

Step1. . V 138 = 5 ⊟ 11 ¥ 图 5.1 SIMENS PLC Step2. parton Eat Josef FLC Yew Options Window Help PS 307 2A CPU 315-2 DP FIBUS DF DI32xDC24V Gate SIMATE 图 5.2 SIMENS PLC Step3. from Ŧ C:WProgram FilesWSiemensWStep7WS7TmpWN1 Brows
 Energy
 Energy
 English
 Version
 Languages

 05/0M-V2_3-Moltex-Tananics_S-CU3a-0-2013010,xml
 0/070/031220000 AM
 V23
 English, German

 05/0M-V2_3-Moltex-Tananics_S-CU3a-0-20130108,xml
 10/073/031220000 AM
 V23
 English, German

 05/0M-V2_3-Moltex-Tananics_S-CU3a-0-20130108,xml
 10/073/031220000 AM
 V23
 English, German

 05/0M-V2_3-Moltex-Tananics_S-CU3a-0-201009,xml
 10/073/031220000 AM
 V23
 English, German

 05/0M-V2_3-Moltex-Tananics_S-CU3a-0-201009,xml
 10/17/0731120000 AM
 V23
 English, German
 Show Log Select All Deselect All Help Close 图 5.3 SIMENS PLC

SIMATIC Manager运行后点击如图 Hardware (Station configuration).

HW Config 程序运行可以添加 PROFINET Slave.

选择Options/Install New GSD目录 选择如下图 提供的文件.



Step7.



选择ROBOSTAR RCS后如图5.9, 图5.10登录 Input/Output Address. 右侧Drop目录中选择Insert Object.

Cancel

*基本IO Size是32Byte.

Step8.



第6章 Memory Mapping

输入	定义	输入	定义
Ry0	B100 ~ B107	Rx0	-
Ry1	B110 ~ B117	Rx1	报警代码值
Ry2	B120 ~ B127	Rx2	B180 ~ B187
Ry3	B130 ~ B137	Rx3	B190 ~ B197
Ry4	-	Rx4	B200 ~ B207
Ry5	-	Rx5	B210 ~ B217
Rуб	-	Rx6	-
Ry7	-	Rx7	-
Ry8	-	Rx8	-
Ry9	-	Rx9	-
Ry10	位罢亦粉纪号	Rx10	
Ry11	位直文剱拥与	Rx11	当前位置店
Ry12	INT12	Rx12	二刑「11」「11」「11」
Ry13	111112	Rx13	
Ry14	INTT11	Rx14	-
Ry15	INTII	Rx15	-
Ry16	-	Rx16	-
Ry17	-	Rx17	-
Ry18	-	Rx18	-
Ry19	-	Rx19	-
Ry20		Rx20	-
Ry21	位罢本粉	Ry21	-
Ry22	世直又效	Rx22	-
Ry23		Rx23	-
Ry24	-	Rx24	-
Ry25	-	Rx25	-
Ry26	-	Rx26	-
Ry27	-	Rx27	-
Ry28	-	Rx28	-
Ry29	-	Ry29	-
Ry30	-	Rx30	-
Ry31	-	Rx31	-

第7章 附件 – B/D 调试用程序使用方法







> Service Mode的设置值临时变更时PROFINET Module有可能无法正常动作.对应操作请咨 询客户服务中心后进行.

Rob	ostar				
Rev.	修改日期	内容	修改人	S/W Version	
V .1	2015.10.12	初版印刷			

RCS ROBOT CONTROLLER

CONTROLLER MANUAL

FIRST EDITION OCTOBER 2015 ROBOSTAR CO, LTD ROBOT R&D CENTER